

Запчасти к прессам КВ, КГ, КД

Перечень

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Запчасти к прессам КГ2132 КВ2132

Перечень запасных частей для пресса КГ(КВ)2132

№	Наименование	Маркировка
1	Бугельное колесо КВ2132-32-301	КВ2132-32-301
2	Вал приёмный КГ2132-23-101	КГ2132-23-101
3	Маховик КГ2132-23-101	КГ2132-23-101
4	Под штамповая плита КГ2132-11-405-01	КГ2132-11-405-01
5	Ползун КГ2132-31-001	КГ2132-31-001
6	Предохранительная шайба КВ2132-31-403	КВ2132-31-403
7	Уравновешиватель КГ2132-34-001	КГ2132-34-001
8	Шатун в сборе КВ2132-32-303 в комплект входит (бронзовая втулка КВ2132-32-202 и шток КГ2132-31-404	КВ2132-32-303
9	Шкаф управления ПКЛ04	ПКЛ04
10	Эксцентриковая втулка КВ2132-32-302	КВ2132-32-302
11	Электрооборудование КГ2132-91-001	КГ2132-91-001

Запчасти к прессам КД2122 КД2322

Список запчастей к станкам КД2122, КД2322

Название	Маркировка
Букса левая в сборе КД2122-11Е-201	КД 2122-11Е-201
Букса правая в сборе КД2122-11Е-201	КД 2122-11Е-201
Вал эксцентриковый КД2122Г	КД 2122Г
Винт регулировочный КД2122	КД 2122
Вкладыш КД2122-31-411	КД 2122-31-411
Клапан предохранительный пневматический	Клапан К71-1-11
Клапан редукционный П-КРМ 122-16	Регулятор давления БВ57-34
Манометр МТ-2И	Манометр
Маслораспылитель П-МК06.16	Маслораспылитель В44-24
Маховик КД2122Е	КД 2122Е
Муфта-тормоз УВ3135	УВ 3135
Направляющая КД2122	КД 2122
Насос плунжерный ГЗ-8Р	Насос многоплунжерный ГЗ-8Р/100
Опора КД2122Г-31В-409	КД 2122Г-31В-409
Пневмораспределитель У71-22А	Клапан трёхходовой сдвоенный заблокированный У7122
Пневмоуравновешиватель	Уравновешиватель КД2322, уравновешиватель КД2122
Ползун КД2122	КД 2122
Реле давления ВБ2.12	Реле давления ВБ2-12
Серьга КД2122.00	КД 2122.00
Фильтр-влагоотделитель П-МК01.16	Влагоотделитель В41-14
Шатун КД2122	КД 2122
Электропневмовентиль ВВ-351	Вентиль электропневматический ВВ-32

Запчасти к прессам КД2124 КД2324

Список запчастей к станкам КД2124, КД2324

Название	Маркировка
Вал эксцентриковый КД2124Е	КД 2124Е
Винт регулировочный КД2124-31И-407А	КД 2124-31И-407А
Винт регулировочный КД2324	КД 2324
Вкладыш КД2124К-31И-201	КД 2124К-31И-201
Жгут КД2324Е-98-061(062)	КД 2324Е-98-061(062)
Клапан предохранительный пневматический	Клапан К71-1-11
Клапан редукционный П-КРМ 122-16	Регулятор давления БВ57-34
Манометр МТ-2И	Манометр
Маслораспылитель 121-25	Маслораспылитель В44-26
Муфта-тормоз УВ3138	УВ3138
Опора КД2124Е-31	КД 2124Е-31
Опора КД2124К-31И202	КД 2124К-31И202
Плита подштамповая КД2324К	КД 2324К
Пневмораспределитель У71-24А	Клапан трёхходовой сдвоенный сблокированный У7124
Пневмоуравновешиватель	Уравновешиватель КД2324, уравновешиватель КД2124
Реле давления ВБ2.12	Реле давления ВБ2-12
Фильтр-влагоотделитель П-МК01.16	Влагоотделитель В41-14
Шатун КД2124	КД 2124
Электропневмовентиль ВВ-351	Вентиль электропневматический ВВ-32

Запчасти к прессам КД2126 КД2326

Перечень поставляемых узлов и запчастей для КД2126, КД2326

№	Название	Маркировка
1	Блок пневматический КИ2126-93-001	КИ 2126-93-001
2	Букса КД2326-11Н-105	КД 2326-11Н-105
3	Букса КД2326-11Н-106	КД 2326-11Н-106
4	Вал эксцентриковый КД 2126-23Е-001СБ	КД 2126-23Е-001СБ
5	Вал эксцентриковый КД2126Г	КД 2126Г
6	Винт регулировочный КД2126Г-31А-051/401	КД 2126Г-31А-051/401
7	Винт регулировочный КД2326-31Н-407А	КД 2326-31Н-407А
8	Вкладыш КД2126Г-31А-052/201	КД 2126Г-31А-052/201
9	Вкладыш КД2126Г-31А-052/202	КД 2126Г-31А-052/202
10	Вкладыш КД2326- 31Н-050/201	КД 2326- 31Н-050/201
11	Вкладыш КД2326- 31Н-050/202	КД 2326- 31Н-050/202
12	Втулка КД2126Г-11Б-201	КД 2126Г-11Б-201
13	Головка воздухоподводящая КД2326-42Е-001	КД 2326-42Е-001
14	Клапан предохранительный пневматический	Клапан К71-1-11
15	Клапан редукционный П-КРМ 122-16	Регулятор давления БВ57-34
16	Кнопочная панель управления в сборе КД2126К	КД-2126К
17	Манометр МТ-2И	Манометр
18	Маслораспылитель 121-25	Маслораспылитель В44-26
19	Муфта-тормоз УВ3141	УВ3141
20	Направляющая КД2326-31-106	КД 2326-31-106
21	Направляющая КД2326-31-107	КД 2326-31-107
22	Опора КД2126Г-31-051/102	КД 2126Г-31-051/102
23	Пневмораспределитель У71-24А	Клапан трёхходовой сдвоенный сблокированный У7124
24	Пневмосдуватель КД2326	КД 2326
25	Подмоторная плита КД2126	КД 2126
26	Подштамповая плита КД 2126 (усилие 40 тонн)	КД 2126
27	Пульт управления КД2126	КД 2126
28	Реле давления ВБ2.12	Реле давления ВБ2-12
29	Уравновешиватель КД2126Е	КД 2126Е
30	Фильтр-влагоотделитель П-МК01.16	Влагоотделитель В41-14
31	Шатун КД2126	КД 2126
32	Шатун КД2126Г	КД 2126Г


№	Название	Маркировка
33	Шатун КД2326-31Н-050	КД 2326-31Н-050
34	Электропневмовентиль ВВ-351	Вентиль электропневматический ВВ-32

Пресса предназначен для изготовления деталей из листового материала с использованием операций холодной штамповки: вырубки, пробивки отверстий, гибки, неглубокой вытяжки и т.д.


Применяется в заготовительных цехах предприятий автомобильной, тракторной, приборостроительной, радиоэлектронной и других отраслей с крупносерийным и массовым характером производства.

Спектр прессов широк — КД2118, КД2120, КД2122, КД2124, КД2126, КД2128 и т.д.

ОБЩИЙ ВИД



ОБЩИЙ ВИД С ФУНДАМЕНТОМ



СОСТАВ ПРЕССА

Станина
Привод
Вал эксцентриковый
Маховик
Установка муфты и маховика
Ползун
Уравновешиватели ползуна
Командаппарат
Воздухопровод
Головка воздухоподводящая
Ограждение привода
Маслопровод
Электрооборудование
Механизм наклона

Запчасти к прессам КД2128 КД2328

Список запчастей к станкам КД2128, КД2328

Название	Маркировка
Вал эксцентриковый КД2328-23Е-001 СБ	КД 2328-23Е-001 СБ
Винт регулировочный КД2128К.31	КД 2128К.31
Винт регулировочный КД2328-31Е-051	КД 2328-31Е-051
Вкладыш КД2128Е-31	КД 2128Е-31
Вкладыш КД2128К-31	КД 2128К-31
Вкладыш КД2328-31Н-050	КД 2328-31Н-050
Втулка КД2328-11-201А	КД 2328-11-201А
Клапан предохранительный пневматический	Клапан К71-1-11
Клапан редукционный П-КРМ 122-16	Регулятор давления БВ57-34
Кольцо от командоаппарата КД2128	КД 2128
Манометр МТ-2И	Манометр
Маслораспылитель 121-25	Маслораспылитель В44-26
Муфта-тормоз УВ3144	УВ3144
Направляющая КД2328-31Е-107А	КД 2328-31Е-107А
Направляющая КД2328-31Е-108А	КД 2328-31Е-108А
Опора КД2128Е-31	КД 2128Е-31
Опора КД2128К-31Н	КД 2128К-31Н
Опора КД2328Е	КД 2328Е
Плита подштамповая КД2128 (усилие 63 тонны)	КД 2128
Пневмораспределитель У71-24А	Клапан трёхходовой сдвоенный заблокированный У7124
Ползун КД2328-31Н-1-101	КД 2328-31Н-1-101
Пост кнопочный КД2128	КД 2128
Реле давления ВБ2.12	Реле давления ВБ2-12
Уравновешиватель КД2128Е	КД 2128Е
Фильтр-влагоотделитель П-МК01.16	Влагоотделитель В41-14
Шатун КД2128 31Н-050 СБ	КД 2128 31Н-050 СБ
Шкаф электроуправления КД2128	КД 2128
Электропневмовентиль ВВ-351	Вентиль электропневматический ВВ-32

Запчасти к прессам КД2130 КД2330

Список запчастей к станкам КД2130, КД2330

Название	Маркировка
Вал эксцентриковый КД2130Б	КД 2130Б
Клапан предохранительный пневматический	Клапан К71-1-11
Клапан редукционный П-КРМ...	Регулятор давления БВ57-34
Манометр МТ-2И	Манометр
Маслораспылитель 121-25	Маслораспылитель В44-26
Муфта-тормоз УВ3146	УВ3146
Плита подштамповая КД2330.02	КД 2330.02
Пневмораспределитель У71-2...	Клапан трёхходовой сдвоенный сблокированный У712
Пневмоуравновешиватель	Уравновешиватель КД2130
Пневмоуравновешиватель	Уравновешиватель КД2330
Реле давления ВБ2.12	Реле давления ВБ2-12
Фильтр-влагоотделитель П-МК01.16	Влагоотделитель В41-14
Электропневмовентиль ВВ-351	Вентиль электропневматический ВВ-32

КД2126К КД2128К КД2326К КД2328К КД1426В КД1428В

Список запчастей к станкам КД2126К, КД2128К, КД2326К, КД2328К, КД1426В, КД1428В

Название	Маркировка
Муфта-тормоз УВ3141	КД 2326К, КД 2126К
Блок подготовки воздуха П-Б 16.21	П-Б 1 16/10
Виброизолирующая опора ОВ-31М	Виброопора ОВ-31М
Головка воздухоподводящая ГВП-16	ГВП-16
Маслораспылитель П-МК06.16	В44-16 (121-25)
Муфта-тормоз УВ3144	КД 2326К, КД 2126К
Накладки фрикционные для муфты-тормоз УВ3141	КД 2326К, КД 2126К
Накладки фрикционные для муфты-тормоз УВ3144	КД 2328К, КД 2128К
Педаль электрическая ПЭ-1М	педаль ПЭ-1М
Питатель импульсный	питатель импульсный
Пневмораспределитель У71-24А	У7124А
Реле давления масла МРД-25	МРД-25
Станция смазки И-СЭ 2,5/0,5	И-СЭ 2,5/0,5
Трубка медная для смазочной системы	Трубка медная
Трубка пневматическая	Трубка пневматическая
Уравновешиватель 100х180 (2 шт. комплект), в другом исполнении 100х200	КД 2326К, КД 2126К
Уравновешиватель 125х220 (2 шт. комплект)	КД 2328К, КД 2128К

КД2126Е, КД2128Е, КД2326Е, КД2328Е, КД1426А, КД1428А

Список запчастей к станкам КД2126Е, КД2128Е, КД2326Е, КД2328Е, КД1426А, КД1428А

Название	Маркировка
Муфта-тормоз УВ3141	КД 2326Е, КД 2126Е
Блок подготовки воздуха П-Б 16.31	П-Б 1 16/10
Виброизолирующая опора ОВ-31М	Виброопора ОВ-31М
Входной вентиль П-МК07.16	Вентиль А-15-10.Ду-15 ГОСТ 18161-72
Головка воздухоподводящая ГВП-16	Головка воздухоподводящая
Клапан П-ЭПК-12	Электропневматические клапаны П-ЭПК-12
Клапан редукционный П-КРМ-122-16	Регулятор давления ПКР122-16
Манометр МТ (2 шт.)	Манометры МГП ГОСТ 2405-77
Маслораспылитель П-МК01.16	Фильтр-влагоотделитель 22-16х40 ГОСТ 17437-72
Маслораспылитель П-МК06.16	Маслораспылитель В44-26
Муфта-тормоз УВ3144	КД 2326Е, КД 2126Е
Накладки фрикционные для муфты-тормоз УВ3141 (запчасти)	фрикционы КД 2326Е, КД 2126Е
Накладки фрикционные для муфты-тормоз УВ3144 (запчасти)	фрикционы КД 2328Е, КД 2128Е
Педаль электрическая ПЭ-1М	педаль ПЭ-1М
Питатель импульсный	питатель импульсный
Пневмоглушитель 2113 (2 шт.)	Глушители
Пневмодроссель с глушителем П-ДГ (2 шт.)	Дроссели
Пневмоклапан предохранительный П-КАПМ 16-2	Предохранительный клапан П-КАП16-21
Пневмораспределитель В79-11А	Воздухоспускной клапан Ду6В КГ79-12
Пневмораспределитель ДВ76-21М	Пневмораспределитель ДВ76-21
Пневмораспределитель У71-24А	Воздухораспределитель У7124А
Пневоцилиндр	Пневоцилиндр КД 2326Е, КД 2126Е
Пневоцилиндр	Пневоцилиндр КД 2328Е, КД 2128Е
Реле давления Г62-21М	Реле давления масла Г61-22
Реле давления масла МРД-25	МРД-25
Станция смазки И-СЭ 2,5/0,5, либо Станция смазки МРТ-200 (Италия)	Маслостанция КД 2326Е, КД 2126Е
Станция смазки И-СЭ 2,5/0,5, либо Станция смазки МРТ-200 (Италия)	Маслостанция КД 2328Е, КД 2128Е
Трубка медная для смазочной системы	Трубка медная
Трубка пневматическая	Трубка пневматическая
Уравновешиватель 100х180 (2 шт. комплект)	Уравновешиватели ползуна КД 2326Е, КД 2126Е
Уравновешиватель 125х220 (2 шт. комплект)	Уравновешиватели ползуна КД 2328Е, КД 2128Е
Электропневмовентиль ВВ 351 (2 шт.)	Электропневматические вентили

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	